




## CNS 18-30 Battery

Простая в использовании, универсальная и идеальная для ухода за деревьями: легкая цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения цепи без инструментов. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.




### 1 Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.



### 2 Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.



### 3 Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.



### 4 Зубчатый упор

- Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## CNS 18-30 Battery

- Идеально подходит для ухода за деревьями
- Удобство настройки и пользования
- Тормоз цепи с системой разблокирования обеспечивают максимальную безопасность

### Технические характеристики

Артикул	1.444-001.0
Штрих-код (EAN)	4054278548937
Аккумуляторная платформа	Аккумуляторная платформа 18 В
Шина	30 см
Скорость движения цепи	10
Шаг цепи	3/8" LP
Толщина цепи	1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев	45
Объем масляного бачка	200 мл
Макс. уровень звуковой мощности	101 дБ(А)
Уровень вибрации передней рукоятки ( $\Delta K = 1,5 \text{ м/с}^2$ )	3,5
Уровень вибрации на задней рукоятке ( $\Delta K = 1,5 \text{ м/с}^2$ )	5,2
Привод	Бесщеточный электродвигатель
Напряжение	18 В
Время работы от 1 заряда (мин)	макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)
Время работы от 1 заряда батареи	макс. 10 (2,5 Ah) / макс. 20 (5,0 Ah)
Масса	3,44 кг
Размеры (Д × Ш × В)	690 × 230 × 245 мм

### Комплектация

Шина	■
Цепь пилы	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Натяжение цепи без применения инструментов	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Тормоз цепи	■
Индикатор уровня масла	■
■ Включено в комплект поставки * Ø веток: 10 см	

# CNS 18-30 Battery

## 1.444-001.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Аккумуляторы</b>									
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0						Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2	2.445-035.0						Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядное устройство</b>									
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3	2.445-032.0						Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства</b>									
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4	2.445-062.0						Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А·ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А·ч. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5	2.445-063.0						Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч и быстрозарядного устройства 18 В. Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>Цепная пила</b>									
Цепь для CNS 18-30 Battery	6	2.444-019.0						Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

# CNS 18-30 Battery

## 1.444-001.0



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Аксессуары</b>									
Масло для пилы Planto Tac 68	1	6.990-531.0						Биоразлагаемое масло снижает износ шарниров и звеньев цепи пилы. Может использоваться при температуре окружающего воздуха до -30° C.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары