



GSH 18-20 Battery

Аккумуляторные ножницы для травы и кустарника GSH 18-20 с питанием от батареи 2-в-1 аккуратно обрезают края газона и обрезают кусты в элегантные формы. Для точной резки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



1 Решение «2 в 1»

- Легкая замена ножа для травы ножом для кустарника и наоборот.

2 Легкая замена ножа

- Продуманное резьбовое крепление позволяет заменять ножи без применения инструментов.

3 Двусторонние лезвия алмазной заточки

- Гарантируют превосходное качество обрезки.

4 Защитный элемент с отверстием для подвешивания

- Для хранения с экономией места.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



GSH 18-20 Battery

- Питание от аккумулятора, аккумулятор и зарядное устройство доступны в качестве дополнительных аксессуаров
- Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В
- Функция 2-в-1: переключение между ножом для травы и ножом для кустарника

Технические характеристики

Артикул	1.444-200.0	
Штрих-код (EAN)	4054278547985	
Аккумуляторная платформа	Аккумуляторная платформа 18 В	
Длина ножа для кустарника	см	20
Расстояние между зубцами	мм	10
Ширина ножа для травы	см	12
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника*	м	макс. 450 (2,5 Ah) / макс. 900 (5,0 Ah)
Производительность от 1 заряда - подрезка травы	м	макс. 650 (2,5 Ah) / макс. 1300 (5,0 Ah)
Время работы от 1 заряда батареи	мин	макс. 110 (2,5 Ah) / макс. 220 (5,0 Ah)
Масса	кг	1,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	582 × 100 × 174

Комплектация

Нож для кустарника	■
Нож для травы	■
Направляющая	■
Крючок для хранения	■
Защита лезвия	■

■ Включено в комплект поставки * Погонные метры, длина шины

GSH 18-20 Battery 1.444-200.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Аккумуляторы									
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0						Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2	2.445-035.0						Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство									
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3	2.445-032.0						Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства									
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4	2.445-062.0						Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А·ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А·ч. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5	2.445-063.0						Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч и быстрозарядного устройства 18 В. Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары